



- 30 figuratie aanbrengen conform onderstaande aan westzijde komgrens Heimolen.
- Tussen de middengeleiders komt nog een Gumatec drempel (dus ver genoeg naar achteren)

30



- Gumatec drempel in kom plaatsen (wordt door buitendienst opgepakt)





- 30 figuratie aanbrengen conform onderstaande oostzijde komgrens Heimolen

30